



FICHE DE DIAGNOSTIC - DETECTEUR DE CHUTE VISIPOOL

• Positionnement

La norme NFP 90-307-1 : 2009 relative aux alarmes de piscines impose la détection de toute chute dans un délai maximal de 12 secondes : l'alarme VisioPool ne peut donc pas être située à plus de 7 mètres d'un point de chute potentiel.

• Limites d'utilisation

Attention, certains équipements de piscines peuvent être incompatibles avec le bon fonctionnement de l'alarme VisioPool (couverture, bâche, robot de nettoyage...).

L'alarme VisioPool n'est pas adaptée aux piscines autoportées à parois souples, aux piscines sans margelle, aux piscines miroirs, aux piscines équipées d'un accès en pente douce ou celle équipées d'une filtration à fort débit (s'apparentant à celui d'une nage à contre-courant). L'utilisation d'une bâche à bulles peut entraver le fonctionnement de l'alarme VisioPool.

• Contrôle de bon fonctionnement

Equipez votre alarme VisioPool des 4 piles alcalines se trouvant dans le carton d'emballage en respectant les polarités.

Le logement est prévu pour bloquer les piles dans leur position de fonctionnement : clipsez-les en exerçant une bonne pression.

- 1- Posez votre détecteur sur le rebord d'une table, par exemple
- 2- Mettez l'alarme en fonction à l'aide d'une des clés

- 3- Clignotement alternatif de la diode rouge et de la diode verte : VisioPool est en phase de calibration.
- 4- Après 3 secondes, VisioPool émet une série de BIPS : VisioPool vient de passer automatiquement en mode baignade.
- 5- La diode rouge clignote, signalant que VisioPool est en mode baignade.
- 6- Après environ 3 minutes, VisioPool émet 1 série de BIPS : VisioPool vient de passer automatiquement en mode surveillance.
- 7- La diode verte clignote, signalant que VisioPool est en mode surveillance.

Vous allez maintenant déclencher artificiellement l'alerte. *Prévenez votre entourage car la sirène est puissante !*

- 1- Plongez le bout du tube dans un seau plein d'eau, puis imprimez un léger mouvement alternatif vertical de bas en haut à votre alarme (environ 4 allers et retours espacés d'une seconde).
- 2- La sirène se déclenche, stoppez la en mettant l'alarme hors tension à l'aide de la clé.

Si ce test est réussi, votre détecteur d'immersion est prêt à être installé.

En cas d'insuccès, vérifiez la mise en place des piles dans leur logement puis recommencez ce test, si le problème persiste, contactez votre revendeur ou la société ACIS.

<u>PROBLEMES : Causes et solutions</u>	
L'aimant ne fait pas réagir l'alarme	Placer l'aimant au niveau des voyants, le laisser 3 secondes.
Les voyants s'allument mais aucun bruit	La sirène est HS
La clé ne fonctionne pas	Shunter les 2 bornes (clé) pour vérification
L'alarme émet un BIP + un clignotement simultané des 2 voyants, toutes les 45 secondes.	Les piles sont déchargées
1 BIP retentit et les voyants clignotent 3 fois simultanément. L'alarme se met automatiquement en mode baignade.	Votre bassin est trop agité, l'alarme vous avertit par 2 coups brefs de sirène, puis 1 BIP toutes les 45 secondes. Vous pouvez arrêter les BIPS en appliquant l'aimant sur la zone magnétique sur les voyants.
Déclenchements intempestifs	1- Le Tube doit être immergé de 14 à 20 cm. 2- Déplacer le détecteur de chutes sur le périmètre du bassin. Pour ces essais, bloquer celui-ci avec un objet lourd pour éviter de percer les margelles inutilement. Le changer de côté (tout en gardant la zone de couverture d'un rayon de 7 mètres) améliore très souvent la situation. 3- L'appareil ne doit pas bouger dans ses fixations et doit être fixé sur une paroi rigide.