



TURFGRASS GUIDE DE POSE



GUIDE DE POSE

La pose du gazon artificiel TURFGRASS est un véritable jeu d'enfant. Pour un résultat parfait, mesurez les longueurs et largeurs requises de manière à limiter les chutes, puis suivez les étapes de notre guide de pose.

Pour faciliter la pose du gazon, nous vous recommandons de dérouler le gazon synthétique quelques heures avant l'installation pour que le gazon puisse s'adapter à la surface et à la température.

OUTILS NÉCESSAIRES



POSE EN 5 ÉTAPES

1

Pose du gazon artificiel sur un sol dur, drainant et égalisé

- A** TURFGRASS peut être posé sur une **multitude de surfaces dures**. Sachez toutefois qu'en cas de pose sur une surface présentant des aspérités (pavés ou terrasses en bois, par exemple), ces dernières risquent d'apparaître à la surface du gazon artificiel au fil du temps.
- B**

En cas de pose sur une surface naturelle, **préparez une couche de base bien compacte de 10 cm minimum** (composée de gravillons et de terre) ou un mélange de sable et de ciment, en lissant la surface autant que possible. Le moindre relief ou la moindre imperfection risque de nuire à l'esthétisme de la réalisation finale.

2

Découpe et ajustement des bords pour des joints quasi invisibles

Coupez au minimum deux rangées de fibres au niveau de chaque bord de jointure. L'élimination de ces fibres imparfaites vous garantit des jointures invisibles. Plus vous coupez ces bords avec soin, plus votre gazon aura un aspect naturel. Vérifiez également que chaque lé s'adapte parfaitement, ne laissant apparaître aucun raccord. Pour ce faire, veillez à avoir un écart de **4 mm maximum** entre les lés de gazon.

Pose d'un géotextile

Si vous posez le gazon TURFGRASS par-dessus un gazon naturel ou sur une surface sur laquelle des plantes poussent, ôtez complètement la végétation existante, vaporisez un désherbant et passez à l'étape **1 B**. Couvrez le sol avec un **géotextile qui formera une barrière** contre la pousse des mauvaises herbes, et améliorera l'intégrité structurelle globale de la réalisation. Déroulez les bandes de géotextile en les faisant se chevaucher d'au moins 16 cm. Maintenez-les en place à l'aide de clous.

3

Pose de la bande de jointure et collage des lés

Relevez légèrement les bordures des lés de gazon et placez la **bande de jointure auto-adhésive** au centre. Si vous optez pour une bande standard, encollez celle-ci avec notre colle TURFGRASS. Marchez le long des jointures pour assurer une bonne adhérence. Vous pouvez également déposer des objets lourds (par exemple, des sacs de sable de 25 kg comme illustrés ci-contre). Laissez ensuite sécher pendant au moins **24 h**. Si vous avez posé le gazon sur un sol meuble tassé, maintenez-le en place à l'aide d'**agrafes de fixation** sur toute la longueur des bordures pour une finition parfaite.

4

Adaptation et collage périphérique du gazon

Lorsque vous avez fixé les bordures des lés de gazon, coupez les bords externes de manière à les adapter parfaitement à la périphérie de la surface de pose.

Rabattez légèrement le lé de gazon et coupez l'excédent avec la lame tranchante d'un cutter, en travaillant sur l'envers du lé et en vérifiant régulièrement que votre coupe est nette (tous les quelques centimètres). **Utilisez une colle adaptée pour maintenir les bordures en place sur un sol dur ou des agrafes de fixation pour les ancrer dans un sol meuble tassé.**

5

Brossage du gazon pour en redresser les fibres et apport de sable de silice

Remplissez votre gazon de **sable de silice (0,7 - 0,8 mm)**. Utilisez un sable à grains ronds, lavés et propres, présentant un taux de pureté d'au moins 96 %, pour optimiser sa durabilité, en particulier en cas de surface à brins redressés. Le sable de silice améliore le redressement des fibres du gazon et prolonge leur durée de vie. Il permet également de retenir l'humidité, ce qui aidera à maintenir le gazon à une température agréable pendant l'été. Brossez le gazon dans le sens contraire des brins, puis **égalisez le sable** en procédant progressivement.

ENTRETIEN LIMITÉ

Le gazon artificiel TURFGRASS ne requiert pratiquement aucun entretien. Les quelques conseils d'entretien suivants vous aideront néanmoins à garder votre gazon artificiel comme neuf pendant de nombreuses années.

Nettoyage

- Éliminez les poussières, saletés et crasses à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Ramassez les éventuels excréments d'animaux, puis nettoyez la surface à l'aide d'un désinfectant dilué.

Brossage

- Les fibres de votre gazon artificiel peuvent être temporairement aplaties lorsqu'elles sont foulées de manière intensive. Versez du sable de silice sur le gazon et brossez-le pour en redresser les fibres. Votre gazon artificiel reprend ainsi son aspect naturel d'origine.

Mesures spéciales : Que faire en cas de...

Températures élevées

- L'exposition des fibres de votre gazon artificiel à des températures supérieures à 60°C peut les endommager. Veillez à ne pas exposer votre gazon artificiel aux reflets de la lumière sur des objets en verre ou à la cigarette pour garder son aspect neuf.
- Pendant l'été, une exposition du gazon artificiel à la lumière directe du soleil risque de le rendre très chaud au toucher. Pour maintenir l'humidité et la fraîcheur de votre gazon artificiel, arrosez-le d'eau et remplissez-le de sable de silice.

Mauvaises herbes et champignons

- Des semences de mauvaises herbes peuvent être amenées sur votre gazon artificiel par le vent ou par des insectes. En cas d'humidité excessive, des champignons peuvent apparaître. Pour éliminer les mauvaises herbes et les champignons, et les empêcher de repousser, vaporisez la surface de votre gazon artificiel avec un désherbant ou un fongicide doux dilué dans de l'eau. Retirez les mauvaises herbes et les champignons apparents à la main.

Vous rencontrez d'autres problèmes ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de répondre à la moindre de vos questions.



BFS EUROPE NV | Ingelmunstersteenweg 162 | Oostrozebeke | B-8780
Belgium | T. 0032 56 67 22 11 | sylvie.stouten@bintg.com

www.turfgrass.net | www.bintg.com



Beaulieu
International
Group