


Installation du connecteur « A » - cf notice page 6 sur 14

A l'étape 2.5 (Raccordement des entrées digitales externes) de la notice il y a deux propositions de branchements :

Nota :

- En cas d'utilisation partielle des entrées digitales, isoler électriquement les fils non utilisés.
- En cas de non-utilisation des entrées digitales, insérer le connecteur (A) en lieu et place du câble 5 fils (voir figure ci-dessous).



Cette pièce, nommée « A », se trouve dans le bornier de la pompe



1 – Retirer le cache du bornier pour trouver la pièce



Photos non contractuelles

Avant toutes manipulations de démontage, pensez à arrêter l'alimentation électrique de votre appareil.

2 – Déconnecter la fiche et mettre le pont (pièce A) à la place



Photos non contractuelles

Avant toutes manipulations de démontage, pensez à arrêter l'alimentation électrique de votre appareil.