


Branchement du THG

Afficher la température
de déclenchement
face au repère
(1 Graduation = 2.5 °C)




Ne pas couper
le tube capillaire




Cable 2*1.5mm²
retour vers coffret

COFFRET ELECTRIQUE DE FILTRATION



A brancher en plus
avec les fils existant

Exemple coffret
disjoncteur tri
disjoncteur mono



Raccordement à
effectuer
sur coffret
WA Conception, sur
autre coffret vérifier
l'emplacement de la
phase

THG

Conception