


GUIDE D'INSTALLATION



/ FR NOTICE DE MONTAGE

OUTILLAGE NÉCESSAIRE NON FOURNI



CONSERVEZ LA NOTICE
MÊME APRÈS L'INSTALLATION DE VOTRE VOLET



CUTTER



SCIE



CLE ALLEN Ø 6 + Ø 8



PERCEUSE



TOURNEVIS



PINCE



CLÉ À PIPE Ø10 Ø13
















MÈCHE BÉTON Ø13



NIVEAU À BULLES



MÈTRE RUBAN





LE POSITIONNEMENT DE LA 2IEME POUTRE VARIE SELON LA LONGUEUR DE LA PLAGE SOUHAITÉE ET/OU DE LA LONGUEUR DES CAILLEBOTIS FOURNIS. PAR-DESSUS, LE HAUT DE LA POUTRE SERA AU MÊME NIVEAU QUE LE MUR DE SÉPARATION. DERRIÈRE, LE HAUT DE LA POUTRE SERA PLUS HAUT QUE LE MUR DE SÉPARATION DE L'ÉPAISSEUR DU CAILLEBOTIS

PISCINE SANS MURET DE SÉPARATION POSE DE LA CLOISON

POSE EN
FACADE/
APPLIQUE

ETANCHEIFIER
LES TROUS


01



Ø 10

Ø 8


ETANCHEIFIER
LES TROUS




Ø 10

Ø 8


02




03




04



05



06




PISCINE AVEC MURET DE SÉPARATION POSE DE LA CLOISON

POSE EN
FACADE/
APPLIQUE

ETANCHEIFIER
LES TROUS

01'



Ø 10

Ø 8

ALIGNER
LE SABOT A
L'APLOMB DU MUR
A L'IDENTIQUE
DE L'IMAGE 1


LE POSITIONNEMENT DE LA POUTRE VARIE
SELON LA DIMENSION DES CAILLEBOTIS, ET
SI CE DERNIER PASSE PAR DESSUS OU NON.

S'IL PASSE PAR DESSUS, LE HAUT DE LA
POUTRE SERA AU MÊME NIVEAU QUE LE
MUR DE SÉPARATION. DANS LE CAS CON-
TRAIRE, LA POUTRE SERA SURÉLEVÉE DE
L'ÉPAISSEUR DU CAILLEBOTIS






POSE DU MOTO-RÉDUCTEUR ET CÔTES A RESPECTER

AVEC MURET DE SEPARATION



AVEC CLOISON PVC



**APPLIQUER DE LA
GRAISSE HYDROFUGE
SUR L'AXE DE
TRAVERSÉE ET
L'INTÉRIEUR DU
RÉDUCTEUR
MOTEUR**

CABLÂGE
ÉLECTRIQUEDISPOSITIF
TRAITEMENT
EAUCABLE DE LIAISON
ARMOIRE VERS MOTEURPUISSANCE MOTEUR
2 X 4 mm² jusqu'à 15 mètres
2 X 6 mm² au delà 15 mètresFIN DE COURSE
2 X 1,5 mm²

PILOTAGE TRAITEMENT EAU

PILOTAGE TRAITEMENT EAU


MOTEUR
VOLET
PISCINE

PUISSANCE MOTEUR

PUISSANCE MOTEUR

FIN DE COURSE MOTEUR

FIN DE COURSE MOTEUR



NEUTRE 230 V

PHASE 230 V

COMMUN CLE

FERMETURE CLE


OUVERTURE CLE

CONTACTEUR A CLE





TABLEAU ELECTRIQUE
DU LOCAL TECHNIQUEPROTECTION ELECTRIQUE
DIFFERENTIEL 30mA
DISJONCTEUR 10AMISE EN SERVICE
ET REGLAGE FIN DE COURSECONSULTER LA NOTICE
PRESENTE DANS L'ARMOIRELa programmation des fins de course
doit être effectuée avant l'installation
des options :
Télécommande / boîtier à clé sans fil
ou Bluetooth.

LE FIL BLEU DE FIN DE COURSE MOTEUR N'EST PLUS A CONNECTER

**MISE EN PLACE
DE LA GAINÉ
RÉTRACTABLE
ET COSSES
ANTI-HUMIDITÉ
DANS LA BOÎTE
DE DÉRIVATION**



UTILISER LA COSSE
A POUR LE CAPTEUR
FIN DE COURSE, ET LA
COSSE B POUR LES
CABLES MOTEURS
INFÉRIEURS A 6MM



PRÉPARATION ET POSE DU TUBE

09



ENGAGEZ LES
EMBOUTS DE
CHAQUE CÔTÉ
DU TUBE

10




METTRE
LE TUBE EN
COMPRESSION

11




UNE FOIS LE
TUBE PRÊT...

12



ENGAGEZ
LE TUBE
DANS LE PALIER
OPPOSÉ AU
MOTEUR

13



METTEZ EN
BUTÉE L'AXE
DANS LA PIÈCE
DE SCELLE-
MENT

13'

CÔTÉ
PALIER

ZOOM

UTILISER LA
DEMI-LUNE
DE LA PIÈCE À
SCELLER POUR
BLOQUER
L'AXE PALIER

CÔTÉ
PALIER

VISSER LA
DEMI-LUNE
DE BLOCAGE

13''

ZOOM

PLAQUER LA
BAGUE AVEC
SES 3 ÉCROUS
CONTRE L'EM-
BOUT PALIER
DU TUBE


BIEN VISSER
LES 3 VIS ET
PAS UNE SEULE

CÔTÉ
PALIER


SUITE >>>

14


POSITIONNER
L'AXE DU TUBE
CÔTÉ MOTEUR,
FACE À L'AXE DE
TRAVERSÉE



15





16




LES DEUX AXES
DOIVENT ÊTRE
EN CONTACT
AVANT LA MISE EN
PLACE DE LA
CLAVETTE

17



CENTREZ LA BAGUE
D'ACCOUPLEMENT
SUR LA JONCTION
DES 2 AXES...
PUIS SERREZ
LES 2 VIS


METTEZ EN PLACE
LE CONTREPOIDS. IL
DOIT ÊTRE POSITIONNÉ
À 20 CM MINIMUM
DU FOND DE LA
PISCINE



TUBE
CONTRE-
POIDS

MONTAGE DES LAMES


18



RAINURES DES
LAME
SUR LE DESSUS


19

1



20


2




FAIRE DES
MOUVEMENTS
DE BAS EN
HAUT

POSITIONNER
LE RIDEAU
À LA SURFACE
DE L'EAU.






21




22



ACCROCHAGE D'UN ESCALIER ROMAN




COUPER
L'ÉQUIVALENT
DE L'ÉPAISSEUR
D'UN
BOUCHON




COUPER
L'ÉQUIVALENT
DE L'ÉPAISSEUR
D'UN
BOUCHON

DE L'AUTRE
CÔTÉ
ÉGALEMENT




TERMINER LA
COUPE
AU CUTTER

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



AVEC MURET DE SEPARATION




POSER LE
CAILLEBOTIS
DANS LE
LOGEMENT DE
LA POUTRE
N°1 ...

... PUIS SUR
LE MUR DE
SÉPARATION
N°2 MAÇONNÉ

EN AYANT
FIXÉ AU
PRÉALABLE
LES
CONTREPOIDS

AVEC CLOISON PVC



POSER LE
CAILLEBOTIS
DANS LE
LOGEMENT DE
LA POUTRE
N°1 ...

... PUIS SUR
LE MUR DE
SÉPARATION
N°2 CLOISON
PVC

EN AYANT
FIXÉ AU
PRÉALABLE
LES
CONTREPOIDS

POSE
DU CAILLEBOTIS
ET
DES CONTREPOIDS

